

Электрообогреватель ПЭТ-4
Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME.55.H02051 с 23.11.2012г по
23.11.2014 г.
ПАСПОРТ

Адрес изготовителя:

456302, г. Миасс Челябинской обл., ул. 60 Лет Октября 21
т/ф. : (3513) 57-80-43, 52-45-06

В связи с проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между РЭ (паспортом) и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электрообогреватель ПЭТ-4 (в дальнейшем именуемый "электрообогреватель") предназначен для дополнительного обогрева служебных и производственных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, кВт	1,0
Напряжение в сети, В	220
Расход эл.энергии, кВт/ч	1,0
Класс защиты от напряжения электрическим потоком	01 или 1
Габаритные размеры, мм	540x170x200
Масса, кг не более	3,3

Срок службы электрообогревателя составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Примечание: По согласованию с потребителем электрообогреватели могут комплектоваться сетевым шнуром с двухполюсной вилкой или вилкой с боковым заземляющим контактом.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Электрообогреватель	1 шт
2. Паспорт	1 шт

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Электрообогреватель представляет собой кожух, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном, а с торцевых сторон - крышками. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением электрообогревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежности крепления всех элементов.

При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

Подключение к электрической сети производится для переносных изделий через 3-х полюсную розетку с заземляющим контактом, установка которой при ее отсутствии производится специализированной организацией: для стационарной установки через 2-х полюсную розетку с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления электрообогревателя

В случае установки электрообогревателя на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размерами 260x650 толщиной 0,5-1мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать электрообогреватель без заземления его корпуса;
- эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой;
- оставлять без присмотра работающий электрообогреватель;
- снимать кожух при включенной в розетку вилке;
- накрывать электрообогреватель материей, предметами одежды и т.п.;
- устанавливать электрообогреватель в помещениях с повышенной влажностью.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед установкой электрообогревателей на объекте необходимо проверить сопротивление изоляции. При снижении сопротивления изоляции до величины менее 1Мом (в холодном состоянии) поместить в термостат с температурой 150...200 С на 2 часа или подключить их на 1/3 номинального напряжения на время, необходимое для восстановления сопротивления изоляции до нормы.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация электрообогревателя производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Во избежание выхода из строя электрообогревателя необходимо содержать его в чистоте и исключать попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

-
- контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;
- продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух х/б тканью;
- при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;
- при отсутствии электрической цепи в электронагревателе, определить неисправность ТЭН и заменить его;
- поврежденный шнур питания заменить;

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Электрообогреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрообогревателя при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок хранения-1 год. Гарантийный срок эксплуатации-1 год с момента ввода электрообогревателя в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод- изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрообогреватель ПЭТ-4 соответствует ТУ 3443-002-77859166-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

ООО «СпецТэн-Миасс»

ПАСПОРТ

**Электрообогреватель
ПЭТ-4**



ME55